



Tire Protection.com.mx

Protección Anti-Ponchaduras

Bienvenido a la familia Tire Protection. Las ponchaduras pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Esto puede incluso causar graves riesgos de accidente. Tire protection ofrece una solución que permite conducir con tranquilidad, reduciendo los riesgos de hasta el 95% de ponchaduras de hasta 5mm de diámetro. Al elegir nuestras almohadillas antiponchaduras, inviertes en comodidad y seguridad vial para tus clientes.

A continuación, responderemos las preguntas más frecuentes de los clientes:

1. ¿Qué es la almohadilla antiponchaduras?

La almohadilla antiponchaduras es un producto diseñado para proteger las llantas de hasta el 95% de ponchaduras causadas por objetos como clavos, tornillos, vidrios, laminas, etc. de hasta 5mm. Se instala dentro del neumático para sellar al instante **perforaciones**, **evitando** fugas de aire.

2. ¿Cómo elegir el modelo adecuado para cada vehículo?

Debes elegir el modelo según el ancho de tus llantas.

3. ¿Qué tipos de llantas son compatibles con las almohadillas?

Está diseñada para llantas radiales y Run Flat (en general llantas sin cámara). Puede usarse en SUV, sedanes, compactos, coches urbanos, deportivos, camionetas, clásicos, eléctricos, híbridos, etc.

4.- ¿Por qué instalar almohadillas antiponchaduras en una llanta RFT?

Porque las llantas Run Flat también se ponchan, pueden rodar sin aire, sin embargo, su desempeño no será el mismo y deberán remplazarse después de ese recorrido pues su estructura estará dañada.

5. ¿Cómo instalo la almohadilla antiponchaduras?

- Retire el neumático de la rueda.
- Limpie muy bien el interior del neumático.
- Retire la película protectora de la almohadilla.
- Pegue la parte adhesiva de la almohadilla en el interior del neumático.
- Cubra completamente el interior del neumático con la almohadilla.
- Vuelva a instalar el neumático en el rin, calibra a la presión recomendada y procede a balancearlo.

6. ¿Las almohadillas antiponchaduras solo se puede utilizar en llantas nuevas?

Nuestras almohadillas antiponchaduras se puede instalar en llantas nuevas o usadas.

7. ¿Es la almohadilla eficaz contra todo tipo de perforaciones?

Sí, la almohadilla es eficaz contra todo tipo de perforaciones de hasta **5mm** de diámetro, incluyendo clavos, pernos u objetos similares. Sella hasta el 95% de los agujeros al instante. El objeto mas peligroso es la pija, ya que por su rosca afilada y hendiduras pudiera no sellar al 100%, estas representan el 5% que no sellamos.

8. ¿La almohadilla afecta el balanceo de la llanta?

No, la almohadilla no altera el balanceo de la llanta. Está diseñada para mantener el balance y el rendimiento de la rueda.



9. ¿La almohadilla absorbe el ruido de la carretera?

Sí, la almohadilla ayuda a absorber el ruido de la carretera, lo que proporciona una mayor comodidad al conducir. Reduce el ruido de la carretera hasta en un 25 %.

10. ¿Cuál es la vida útil de la almohadilla?

La almohadilla está diseñada para durar toda la vida útil de las llantas. Permanece eficaz hasta que la llanta se desgasta por completo.

11. ¿La almohadilla protege los hombros y costados de la llanta?

No, la almohadilla no protege los hombros ni los costados de las llantas. Está diseñada para una protección óptima de la banda de rodamiento.

12. ¿Cuál es la presión de inflado de las llantas después de instalar la almohadilla antiponchaduras?

La presión de inflado de sus llantas se mantiene constante. Nuestras almohadillas no alteran las características de sus llantas.

13. ¿El uso de la almohadilla antiponchaduras provoca pérdida de potencia?

El peso de cada almohadilla antiponchaduras es de aproximadamente 400g a 900g, según el ancho de la llanta. No afecta el rendimiento del vehículo.

14. ¿Existe un límite de velocidad para el uso de las almohadillas antiponchaduras?

Nuestras almohadillas antiponchaduras no afecta la velocidad de su coche por lo que puede conducir sin preocupación.

15. ¿Requiere la almohadilla algún mantenimiento especial?

No, no requiere ningún mantenimiento especial. Una vez instalada, funciona sin necesidad de seguimiento ni mantenimiento.

16. ¿En qué condiciones se puede circular con las almohadillas antiponchaduras?

Podrás conducir ante cualquier condición climática o superficie sin complicaciones, siempre y cuando tus neumáticos sean aptos para el clima o terreno.

17. ¿Cómo retirar un objeto que penetra mi llanta?

* En el caso de tornillos y pijas con cuerda deben ser retirarlos con un desarmador en sentido contrario a la cuerda. (**no jalarla o arrancarla ya que puede dañar la llanta**). En el caso de clavos u otros objetos sin cuerda, retírelos lentamente moviendo de un lado al otro.

* Si al retirar el clavo, pija u objeto punzo cortante hay una ligera fuga, es necesario calibrar 5 libras más y recorrer a una velocidad entre 60 a 80 km/h mínimo 5 minutos para que la temperatura y la fuerza centrífuga termine de sellar el orificio.

* Cuando se le incrusta un objeto con diámetro mayor a 5mm es necesario realizar la reparación de la llanta, realizando un vulcanizado o parche. Se puede cortar un recuadro de almohadilla nueva para remplazar la almohadilla afectada y mantener la protección en la banda de rodamiento.

Tabla de nivel de protección de las almohadillas



La capacidad de sellado de la almohadilla disminuirá conforme vaya aumentando el diámetro del objeto que perforen la llanta, sin embargo, al traer las almohadillas, el aire fugará lentamente en objetos que rebasen perforaciones de 5mm

18. ¿Qué garantía se da del producto?

La garantía que da el fabricante es sobre el desprendimiento de la resina en "esponja", lo cual no nos ha ocurrido, más bien la garantía es sobre la instalación. Es decir, si se llegara a desprender por una **preparación inadecuada** de la llanta, el centro de instalación debería reponer la almohadilla sin costo para el cliente.

19. ¿Qué tiempo dura el producto en almacenamiento?

Está diseñada para durar almacenado hasta 5 años, sin embargo, la fórmula de la resina hace que con la temperatura de rodamiento retome su elasticidad por lo que puede durar más años una vez instalada.

20. ¿Hasta qué temperatura soporta sin cambiar sus propiedades?

Las almohadillas están diseñadas para soportar temperaturas entre -35°C y 120°C, sin embargo, la temperatura ideal de trabajo es entre los 10°C y 50°C

21. ¿Tiene algún tipo de certificación?

Cuenta con la certificación europea CE y CAN.

22. ¿La capacitación tiene que ser presencial?

La capacitación puede ser presencial en nuestro centro de instalación o puede ser virtual a través de una video llamada.

23. ¿Tengo que vender al precio sugerido?

El precio que recomendamos es el precio mínimo sugerido, sin embargo, si tu zona de influencia da para ofrecer un mayor precio lo puedes hacer sin problema. Es decir, puedes vender a mayor valor, no a menor valor del precio mínimo sugerido.